

KÄYTTÖ – JA HUOLTO-OHJE NOSTOHAARUKALLE NOH15001

- Tarkasta ennen nostoa ettei haarukoissa tai rungossa ole murtumia ja että suurin sallittu työkuorma on luettavissa haarukasta
- Tarkasta myös nostopiste, tasapainojousi ja vaijerin kiinnitys
- Mikäli havaitset vikoja, poista haarukka käytöstä ja korjaa viat
- Nosta aina kuormalavan pitkältä sivulta! Haarukalla ei saa nostaa lyhyeltä sivulta, kuten trukilla tai pumppukärryllä
- Sido lavalla oleva tavara ennen nostoa, jos on syytä epäillä, että se pääsee liikkumaan tai putoamaan
- Huomioi, että tasapainojousi vaatii vähintään 100 - 150 kg kuorman toimiakseen kunnolla
- Suorita nosto ja lasku rauhallisesti ja huolehdu ettei kukaan ole nostohaarukan alla noston aikana
- Tarkasta nostohaarukka säännöllisesti ja voitele vaseliinilla tai muulla rasvalla liikkuvan nostopisteen pyörästöt
- Haarukan nostoaisan etuosassa on liikuteltava säätöpala tai tappi, jota säätämällä voidaan vaikuttaa haarukan asentoon noston aikana. Toimitettaessa säätöpala on etummaisessa asennossa

