

## ABT-VAIJERIVIPUTALJAN KÄYTTÖOHJEET

1. AVAA VAIJERIVYYHTI SITEN, ETTÄ VAIJERI EI TAITU EIKÄ KIERRY
2. ASETA KÄYTTÖKAHVA KUVAN MUKAAN JA KIERRÄ SITÄ 90 ASTETTA LUKITAKSESI SE PAIKOILLEEN. SEN JÄLKEEN PAINA JALALLA KUVAN MUKAISESTI VIPUA JOTTA SE LUKITTUU ETUASENTOON.
3. TYÖNNÄ VAIJERI TALJAN SISÄÄN NIIN ETTÄ SEN PÄÄ TULEE NÄKYVIIN TOISESTA PÄÄSTÄ "A". MIKÄLI VAIJERI EI MENE SISÄÄN KUNNOLLA, VEDÄ SITÄ TAKAISINPÄIN N.30MM JA KIERRÄ VÄHÄN JONKA JÄLKEEN YRITÄ UUDELLEEN.
4. OTA ANKKUROINTITAPPI POIS JA LAITA SIIHEN KOUKKU, VAIJERIRAKSI TAI MUU APUVÄLINE JOLLA KIINNITÄT TALJAN. LUKITSE ANKKUROINTITAPPI PAIKOILLEEN KIERTÄMÄLLÄ SITÄ 180 ASTETTA. TARKASTA LUKITUS.
5. VEDÄ VAIJERI KIREÄLLE KÄSIN.
6. VEDÄ VIPU TAAKSE, JOTTA LUKITUS VAPAUTUU. SIIRRÄ KÄYTTÖKAHVA ETUMAISEEN VIPUUN JA LUKITSE SE KIERTÄMÄLLÄ KUTEN AIEMMIN. KÄYTTÖKAHVAA EDESTAKAISIN LIIKUTTAMALLA VAIJERI ALKAA LIUKUA TALJAN LÄPI JA KIRISTYY. SIIRTÄMÄLLÄ KÄYTTÖKAHVA TAKIMAISEEN VIPUUN TAKAISIN VOIT LÖYSÄTÄ VAIJERIA VIPUA EDESTAKAISIN LIIKUTTAMALLA. VAIJERI VOIDAAN POISTAA TALJASTA TAKIMMAISTA KAHVAA LIIKUTTAMALLA