

TYNNYRIVAUNUN KÄYTTÖOHJE

TYNNYRIN KIINNITYS:

1. Työnnä vaunu kiinni tynnyriin.
2. Nosta työntökahva yläasentoon.
3. Kiinnitä ketju hahloon joka on kahvan päällä niin, että se ei jää roikkumaan löysästi.
4. Kun ketju on kiinni hahlossa käännä kahvasta niin paljon, että ketju kiristyy kunnolla tynnyrin ympärille.
5. Tarkasta, että sivuilla olevat lukituslenkit ovat lukitus(ala)asennossa.

LIKUTTAMINEN JA KÄÄNTÖ:

1. Kun tynnyri on kiinnitetty vaunuun, voidaan tynnyri nostaa ilmaan ottamalla työntökahvasta kiinni ja vetämällä sitä alaspäin.
2. Kahva voidaan lukita kolmeen eri kohtaan, kun lukitus tapahtuu kuuluu pieni naksahdus.
3. Tynnyrin ollessa ilmassa voidaan sitä kääntää avaamalla sivuilla olevat lukituslenkit. Lenkkejä vedetään ulospäin ja käännetään 90°, jolloin tynnyriä voidaan kääntää haluttuun asentoon. Jos tynnyri halutaan jättää vaaka-asentoon pitää lukituslenkit kääntää siten, että ne lukittuvat hahloon jolloin tynnyri ei lähde pyörimään itsestään.

TYNNYRIN IRROITUS:

1. Avataan sivuilla olevat lukituslenkit ja käännetään tynnyri pystyasentoon.
2. Laitetaan lukituslenkit lukitusasentoon.
3. Tynnyrin ollessa ilmassa se saadaan laskettua vetämällä työntökahvan molemmissa reunoissa olevia vipuja itseä kohti, jolloin tynnyri voidaan laskea maahan nostamalla työntökahvaa ylös, kunnes tynnyri on kiinni lattiassa.
4. Tynnyri saadaan irti sen ollessa maassa, nostamalla lukituskahvan yläpuolella olevaa lukitussalppaa ylöspäin ja kääntämällä kahvaa ylöspäin jolloin ketju löystyy ja tynnyri irtoaa vaunusta.



